

## Messanleitung – Glasfalz

### **A<sub>1</sub> – A<sub>3</sub>:**

Bitte messen Sie an drei Kontrollpunkten und nehmen Sie das kleinste Maß inkl. Dichtung

### **B**

Bitte messen Sie die Höhe inkl. Dichtung und achten Sie drauf, dass Sie gerade messen

